



W-BOT **Aislador Botella**

Aislamiento externo para cubrir la boquilla del transformador. Aísla la parte más vulnerable en los transformadores de potencia. El aislador botella abierta permite la instalación sin desconexión.

Guía de Selección

Diámetro máximo del aislador (pulg)	Aislador botella	Aislador botella abierta
4	W-BOT-4	W-BOT-A-4
6	W-BOT-6	W-BOT-A-6
8	W-BOT-8	W-BOT-A-8
10	W-BOT-10	W-BOT-A-10

